

## BRANKY – PLAST, KOV

Jsou určeny pro dětský trénink na kopanou či hokej. Ke hře používejte gumové odlehčené míče. Při použití nevhodného míče může dojít k mechanickému poškození branky. Na takto poškozený výrobek se záruka nevztahuje. Branky jsou vhodné na měkké povrchy jako např. tráva. K uchycení používejte přiložené kolíky (pokud jste zvolili model, který kolíky obsahuje). Pokud sada obsahuje florbalové hokejky, používejte je pouze na měkkém povrchu (tráva) či ve třídě nebo tělocvičně. Nejsou vhodné na beton, dlažbu, štěrk či jiný kamenitý povrch. Může dojít k poškození. Na takto poškozené výrobky se záruka nevztahuje. Dbejte, aby se s hokejkami hrálo pouze s odlehčenými míčky - plastové perforované či soft molitan. Pozor!!! Florbal je bezkontaktní hra – hokejky nepoužívejte k sekání, hákování apod. Branky používejte pouze k danému účelu.

Po ukončení hry výrobek skladujte na suchém místě, vyvarujte se přímému slunečnímu svitu a jiným vlivům počasí – déšť, mráz... Pokud branky nebudete chtít používat, očistěte jednotlivé části vlažnou vodou, vysušte a uschovejte. Nevhodné pro děti mladší 3 let.

