

Gratulujeme Vám ke koupi nových stopkek!
Pro získání základního porozumění a pro maximální užitek z těchto stopkek, prosím, prostudujte tento návod k použití.

Stopky umožňují měření úseku, mezičasu, odpočet a prosté měření času.

A. CHARAKTERISTIKY

ČAS: zobrazí hodiny, minuty, sekundy, měsíc, režim 12/24hod

STOPKY: zobrazí minuty, sekundy, setiny sekundy (maximálně 9hod 59min 59,99s)

PAMĚŤ "CALL": Vvolává data 10-ti úseků a 10-ti mezičasu.

BUDÍK "ALARM 1 (A1)" signál po dobu 20s, "ALARM 2 (A2)" opakovaný signál po dobu 20s.

TLAČÍTKA:

SPLIT/RESET/SELECT
MODE

START/STOP/SET

ODOLNOST: 10m vodního sloupce.

1

Opakování provede změnu mezi LAP02 03 04 05 06 07 08 a 09. Pokud počet úseků dosáhne 09, je třeba stisknout tlačítko SET pro pokračování do LAP10. Stisknutí tlačítka RESET by bylo neplatné.

Pokud běží měření úseku, stiskněte tlačítko SET pro zastavení měření a stiskněte znovu tlačítko SET pro náhled měření.

Pokud jste měření zastavili:


Stiskněte RESET pro zobrazení celkového uplynulého času.

Úseky se pak uloží do režimu CALL. Stiskněte MODE pro vstup do režimu CALL a vvolání dat. Stiskněte 4x tlačítko MODE pro vstup zpět do režimu STOPKY "CH". Stiskněte SET pro náhled měření. Stiskněte RESET pro vymazání všech záznamů a návrat na začátek.

* Prosím pozor, vymazána budou data jak režimu STOPKY "CH", tak režimu PAMĚŤ "CALL".

Režim MEZIČAS "SPLIT": Zobrazí každý jednotlivý mezičas.

Stiskněte tlačítko SET pro začátek měření. Zobrazí se Mezičas 01 se zobrazí jako SP00. Během měření stiskněte tlačítko RESET pro ukončení měření a zaznamenání prvního mezičasu. Zobrazení se zastaví a ukáže první zaznamenaný mezičas a SP00 se změní na SP01 (Celkový čas plyne dál a je měřen interně).



Stiskněte RESET pro ukončení měření a zaznamenání prvního mezičasu.

4

B. TLAČÍTKO MODE

Pomocí tlačítka MODE lze přepínat režimy stopkek. Režimů stopkek je 5 a jejich pořadí v přepínání je následující: Čas-Stopky/chronograf "CH" - Paměť "DATA"-Budík1 "ALM1" - Budík2 "ALM2"

C. ČAS/KALENDÁŘ

Stiskněte tlačítko MODE pro vstup do režimu "Čas". Držte tlačítko SET po dobu 2 sekund pro vstup do nastavení. Rozsvítí se sekundy, vstupujete do nastavení. Stiskněte SET pro nastavení, které probíhá v následujícím pořadí: sekundy-minuty-hodiny-měsíc-den-název dne-12/24hodin-KONEC



Stiskněte tlačítko RESET pro změnu položky. Držte tlačítko RESET pro rychlejší nastavení. Stiskněte tlačítko MODE pro uložení nastavení. Pokud se po dobu 1 minuty neuskuteční žádný krok, stopky vystoupí z režimu a vrátí se do režimu "Čas".

2

E. REŽIM STOPKY "CH" / PAMĚŤ "CALL"

Stiskněte tlačítko MODE pro zobrazení celkového měřeného času.

nebo stiskněte tlačítko RESET pro ukončení měření a zobrazení druhého mezičasu. SP01 se změní na SP02 - mezičas SP02 byl zaznamenán.

Pokud jsou měřeny mezičasy, stiskněte tlačítko SET pro ukončení měření a opět SET pro náhled měření.

Pokud jste ukončili měření: Stiskněte MODE pro vstup do režimu "CALL" a náhled dat. Stiskněte SET pro náhled měření.

Stiskněte RESET pro vymazání dat a návrat na začátek. Prosím pozor, vymazána budou data jak režimu STOPKY "CH", tak režimu PAMĚŤ "CALL".

REŽIM PAMĚŤ "CALL"
Stiskněte tlačítko MODE pro vstup do režimu CALL, "CALL" se objeví na displeji, o sekundu později vstoupíte do SPXX nebo LPXX.



Vyčkejte vteřinu

Stiskněte RESET pro postup daty vpřed.
Stiskněte SET pro postup daty zpět.

5


D. REŽIM STOPKY - ikonka "CH"



Stiskněte tlačítko MODE pro vstup do režimu STOPKY "CH". Pokud je v režimu Stopky "CH" zobrazení 00'00'00 nebo LP00, stiskněte a držte po dobu 2 sekund pro pohyb mezi "SP" - mezičas a "LP" - úsek.

Režim ÚSEK "LP": Zobrazí čas každého jednotlivého úseku.

- A. Stiskněte SET pro započítání měření, zobrazí se LP00.
- B. Během měření stiskněte RESET pro zatavení a zaznamenání LAP01 (LAP02 se začne odvíjet sám), zobrazení se změní z LP00 na LP01, což značí, že úsek LAP01 byl zaznamenán.



Stiskněte tlačítko MODE, zobrazí se měření LAP02 (LAP01 bude stále zobrazen) nebo

stiskněte tlačítko RESET pro ukončení měření a zobrazení času LAP02 (LAP03 se začne odvíjet sám). Zobrazení se změní z LP01 na LP02, což značí, že úsek LAP02 byl zaznamenán.

3

F. BUDÍK

Režim BUDÍK 1 "A1"


Stiskněte tlačítko MODE dokud se nezobrazí "A1". Horní řádek zobrazuje aktuální čas, spodní řádek zobrazuje čas buzení.



Běžné zobrazení vypnuto zapnuto

Nastavení buzení:

1. Stiskněte MODE pro vstup do režimu "A1"
2. Stiskněte RESET pro nastavení ZAPNUTO/VYPNUTO: "ON/OFF"
3. Stiskněte SET pro nastavení v pořadí: hodiny-minuty-konec



Stiskněte tlačítko RESET pro nastavení číslíc. Držte stisknuté tlačítko RESET pro rychlé nastavení číslíc. Stiskněte MODE pro uložení a ukončení nastavení.

Režim BUDÍK 2 "A2"

Viz. Režim BUDÍK 1 "A1"


6

G. VÝMĚNA BATERIE

Odšroubujte kryt baterie na zadní straně hodinek a sejměte jej.

Vyjměte starou baterii a vložte na její místo novou.

Ujistěte se, že strana (+) baterie je umístěna směrem k jejímu krytu. Viz. obr.



Použijte baterii typu CR2032