

Návod na ovládání SU442T

1. Připojíme tabuli do zásuvky 230V a na displeji proběhne krátký test („8“)
2. Pro zobrazení denního času připojíme přijímač DCF (konektor CAN9 vzadu).
3. DCF přijímač nastavíme tak, aby LED dioda na přijímači pravidelně blikala v intervalu 1 sec.
4. Při správném příjmu se na displeji zobrazí denní čas po 3-5 min.

**Ovládání
čtyř-tlačítkovým bezdrátovým ovladačem.**



Delším stiskem tlačítka **4** se přepíná mezi režimem SKÓRE – STOPKY – Denní čas.

Režim SKÓRE :

Krátký stisk tlačítka **1** +1 skóre Domácí, **2** +1 skóre Hosté

Delší stisk tlačítka **1** nebo **2** -1 na skóre

Dlouhý stisk **1** nebo **2** přičítá zrychleně skóre

Delší stisk **3** – vynuluje skóre

Režim STOPKY :

Tlačítko 1 - start stopek

Tlačítko 2 - stop

Tlačítko 3 - delší stisk- nulování

Režim denní čas :

zobrazuje denní čas, ale musí být k ukazateli připojen přijímač DCF nebo GPS.

Dosah bezdrátového vysílače je do 100 m od hlavní tabule , pokud se tato vzdálenost začne zmenšovat, vyměňte baterii (BATERIE ALKALICKÁ typ 12V/27A). Baterie má životnost cca 1 rok!