

Návod na obsluhu větroměru COMPACT WIND



Instalace baterie: Vložte baterii do prostoru pro její umístění tak, aby znaménko + bylo vidět. Upevněte kryt baterie a otočte jej do zavřené polohy pomocí mince.

Stativ: Vysuňte nohy stativu do co největší šíře, jak je to jen možné. Jednotlivé nohy teleskopicky vysuňte a pomocí nastavení výšky středového nosníku nastavte výšku 122cm dle pravidel IAAF.

Instalace tubusu větroměru: Vyrovnajte šipku na etiketě „time settings“ (nastavení časování) umístěné na plastovém tubusu s bílou šipkou na straně větroměru. Zatlačte tubus dolů na vrch větroměru, aby šipka na tubusu směřovala stejným směrem jako na větroměru.

Umístění větroměru na stativ: Našroubujte podstavu senzoru do závitů na stativu.

Umístění větroměru pro měření při závodech: Umístěte větroměr tak, aby tubus větroměru byl souběžně se závodní dráhou a šipka směřovala ve směru běhu závodníků. Displej větroměru musí být umístěn tak, aby na něj bylo vidět během měření. Rozhodí by měl mít přehled o průběhu závodu i o měření zároveň.

Zapnutí větroměru: Stiskněte tlačítko ON a vyčkejte na zobrazení dat. Pokud nebudete měřit, větroměr se sám automaticky vypne po 5 minutách. Vypnout jej můžete také stisknutím tlačítka OFF po dobu 5 vteřin.

Volba délky časového úseku: Pro zvolení správné délky měření užíjte tlačítka UNITS/MODE – stiskem se vám nabídnou postupně jednotlivé intervaly.

Odečet hodnoty z displeje: Pokud je hodnota bez znaménka, jedná se o sílu větru „+“, tedy „do zad“, v případě hodnoty „-“ jde o protivítr.