



## Airtrack, Airblock, Airboard, AirRoller, Airspot, Inline mat, Airbeam

### Uživatelský manuál

Tento manuál poskytuje kompletní informace k výrobku a pokyny k použití.  
Před prvním použitím si důkladně prostudujte bezpečnostní informace a pokyny.

#### VAROVÁNÍ!

Jakákoli činnost zahrnující pohyb, rotaci nebo skoky, vytváří možnost vážného zranění, včetně možnosti ochrnutí a dokonce smrti při dopadu nebo pádu na hlavu, krk nebo jiné části těla. Tento výrobek toto nebezpečí zcela nevylučuje. Stále riskujete vážné zranění při používání tohoto výrobku. Osoby používající tento výrobek by měli znát osobní omezení před použitím. Pokud si nejste jisti, obraťte se na školeného kvalifikovaného instruktora. Riziko můžete eliminovat dodržováním následujících pravidel:

- 1) výrobek používejte pouze na pevném podkladu, který je zcela obklopen vhodnými žíněnkami.
  - 2) výrobek používejte pouze pod dohledem školených a kvalifikovaných instruktorů.
  - 3) Ujistěte se, že povrch je suchý a výrobek je před použitím v dobrém stavu.
  - 4) Pravidelně kontrolujte tlak, abyste zajistili trvalý správný tlak. Mějte na paměti, že změna vnější teploty ovlivní vnitřní tlak - zkontrolujte tlak se změnou vnější teploty.
  - 5) Nenechávejte výrobek částečně nafouknutý v místě, kde by se mohl být použit bez dozoru.
  - 6) Tento výrobek se může během používání hýbat. Před použitím vždy zkontrolujte správné umístění produktu.
- VÝROBEK POUŽÍVEJTE POUZE KE ZPŮSOBU JEMU URČENÉMU.
  - Aby nedošlo k poškození povrchu výrobku, používejte bez obuvi.
  - Výrobek nepokládejte přes stromy, dráty elektrického vedení a na jakékoliv vyvýšení větší než 5%.
  - Výrobek nesmí přijít do styku s ostrými předměty.
  - Vyhňte se skákání nebo přistávání 20 cm a méně od ventilu.
  - Ujistěte se, že je výrobek dostatečně nafouknutý.
  - Výrobek nepoužívejte bez dopadových žíněnek. Z důvodu bezpečnosti umístěte žíněnky i po obou bočních stranách.
  - Výrobek umístěte na čistý, rovný a plochý povrch. Z okolí odstraňte jakékoliv předměty či překážky.
  - Výrobek umístěte na místo, na kterém ho budete používat. Při přemísťování ho netahejte po zemi. Výrobek zvedněte za postranní úchyty a přemístěte (pokud je má).
  - Nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí.
  - Nepoužívejte za deště. Při nafukování za deštivého počasí může dojít k usmrcení po zásahu bleskem. Dále hrozí riziko úrazu na kluzkém povrchu.

- Pokud se rozhodnete výrobek umístit do venkovních prostor, pod výrobek umístěte ochrannou plachtu, abyste snížili riziko poškození výrobku.
- Mokrý či vlhký výrobek nebalte, neskladujte a nepřevázejte.
- Výrobek očistěte pomocí vody a mýdla. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Nepoužívejte v případě, že dojde k poškození výrobku.
- Nikdy nenechávejte dlouhodobě bez dozoru.
- Výrobek nebyl navržen jako dopadová plocha.
- **Maximální nosnost:**
  - airtrack 300 kg (ve vodě 120 kg)
  - airroller 100 kg
  - airblock, airboard, airspot, airbeam, incline mat 150 kg

### Informace k používání

Před použitím si prosím důkladně prostudujte informace k používání.

#### 1. Vyjměte výrobek z obalu a celý ho rozložte.

Zvolte vhodné místo pro nafouknutí výrobku. Ujistěte se, že je místo dostatečně prostorné a že se v okolí nenachází žádné ostré předměty, které by mohly výrobek poškodit. Při umístění ve venkovních prostorách použijte ochrannou plachtu na zem.

#### 2. Použití ventilu

Při nafukování a vyfukování postupujte dle následujících pokynů.

Ventil se nachází na boční straně výrobku. Abyste mohli ventil po nafouknutí uzavřít, ujistěte se, že je bezpečnostní čep v „UP“ poloze – vrchní poloha. Pokud je v poloze „DOWN“ – spodní poloha, stlačte ho do „UP“ polohy.



K vyfouknutí stlačte bezpečnostní čep (čepem není třeba otáčet). Ujistěte se, že se čep nachází v „DOWN“ pozici.

Okolí ventilu před vypouštěním očistěte od písku či drobných nečistot, které by se mohl vypouštěným vzduchem zvířit.

Před každým použitím se ujistěte, že je ventil zakrytý krytem. Zabráníte tak náhodnému úniku vzduchu.

#### 3. Nafouknutí:

- Odšroubujte kryt ventilu a stlačte bezpečnostní čep. Do výrobku nechte chvíli volně proudit vzduch, urychlíte tak nafukování. Bezpečnostní čep stlačte do polohy „UP“
- Ujistěte se, že je pumpa nastavená na nafukování.
- Koncovku hadice pumpy vložte do ventilu a upevněte půlotočením (po směru hodinových ručiček).
- Začněte do výrobku pumpovat vzduch. Nafukujte, dokud nedosáhnete požadované hodnoty tlaku vzduchu. Po nafouknutí našroubujte kryt ventilu. Jedině tak zabráníte náhodnému úniku vzduchu.

#### 4. Pokyny k nafouknutí a bezpečnostní opatření

Nedoporučujeme používat elektrický kompresor, který není určen pro airtracky. Škody vzniklé použitím elektrického kompresu nejsou kryty zárukou. Po 2-3 dnech může používáním dojít k poklesu tlaku. Výrobek jednoduše dofoukněte. Výrobek nafoukněte 24 hodin před použitím. Můžete tak zkontrolovat stav výrobku a odhalit případný únik vzduchu. Pokud zaznamenáte pokles tlaku ve výrobku, postupujte dle pokynů uvedených v tomto manuálu.

**NEPŘEFUKUJTE výrobek. Tlak ve výrobku nesmí překročit 12 psi.** Správně nafouknutý výrobek poznáte tak, že jsou všechny komory naplněné vzduchem a po stlačení výrobku ucítíte odpor. Airtrack nafukujte podle hmotnosti cvičence a také dle cvičení,



kteří na výrobku provádíte. Minimální nafouknutí poznáte tak, že při vyskočení se nedotknete podlahy pod žíněnkou.

**NAFOUKNUTÝ výrobek nenechávejte ležet na přímém slunečním svitu!!! Dojde k nahřátí povrchu a následně ke zvýšení tlaku uvnitř výrobku, což může vést k poškození lepených spojů. Jelikož na takové poškozené nemusí být uznaná záruka, doporučujeme v horkých dnech foukat na nižší tlak nebo nenechávat na přímém sluneční svitu.**

#### POKYNY K VYFOUKNUTÍ

- 1) Otevřete všechny ventily. Pro vypuštění bez elektrické pumpy stačí stisknout tlačítko (ve středu ventilu), aby vzduch mohl unikat. Pokud jste si zakoupili el. pumpu, lze ji použít k rychlejšímu odvodu vzduchu
- 2) Malé air produkty pečlivě srolujte z opačné strany než je ventil, to umožňuje postupné vypouštění vzduchu. Velké airtraky nejdříve přeložte ke střední čáře a pak rolujte také z opačné strany, než jsou ventily.
- 3) Po smotání nechte tlačítko ventilu v UP – vyskočené pozici a zavřete je – Z důvodu ochrany před poškozením závitu šroubu ventilu.

#### DETEKCE ÚNIKU VZDUCHU A OPRAVA

##### Detekce úniku vzduchu

V případě, že zaznamenáte, že z výrobku uniká vzduch a tento únik není způsoben změnou teploty, postupujte podle následujících kroků. Nejprve zkontrolujte ventily. V láhvi s rozprašovačem smíchejte vodu s mýdlem. Tímto roztokem poprašte okolí ventilu. Pokud se v okolí ventilu začnou tvořit bubliny, zkontrolujte umístění ventilu a ujistěte se, že je ventil dostatečně utažený a ve správné poloze.

##### Únik vzduchu přes ventil

Už z výroby či během používání (z důvodů změn teplot a tlaků, kterým je výrobek vystaven, nasazováním a vyndáváním hadice pumpy, či pouhým skladováním) může docházet k mírným netěsnostem ventilu. Výrobce s tímto počítá a u každého výrobku je opravná sada, která obsahuje kromě záplat také klíč na ventil. Ventil není nijak lepený (z důvodu opravitelnosti) a těsnost je dána pouhým pevným stažením materiálu mezi dva protikusy ventilu.

V takovém případě doporučujeme výrobek nafouknout na cca polovinu provozního tlaku a dotáhnout klíčem ventil. Vzduch přestane utíkat, výsledek uslyšíte ihned.

**Upozornění: klíč slouží pouze k dotažení, případně výměně ventilu (v servisu). Neslouží k tomu, aby byl plovák vypuštěn vyšroubováním ventilu! Vystavujete se zranění či poškození ventilu a ztrátě záruky.**

V případě, že jsou ventily v pořádku, se bude trhlina nacházet na ploše. Poprašte celou desku roztokem vody s mýdlem a sledujte, kde se začnou tvořit bubliny. Trhliny se dají opravit velmi jednoduše.

V případě, že bubliny tvořit nezačnou, nafoukněte výrobek do maximální povolené míry a snažte se unikající vzduch lokalizovat po sluchu. Lokalizované místo opět poprašte roztokem a snažte se nalézt trhlinu.

##### Sada na opravu (pokud je součástí balení)

Trhliny menší než 2 mm v průměru lze opravit pomocí lepidla, nemusíte tedy použít záplatu. Na malou trhlinu aplikujte kapku lepidla a nechte ho schnout po 12 hodin.

Při použití záplat postupujte následovně:

- Kompletně vyfoukněte výrobek, rozložte ho a nechte uschnout.
- Záplatu vystřihněte tak, aby byla o 5 cm větší než trhlinu.
- Alkoholem očistěte postižené místo.
- Na záplatu a na postižené místo naneste tři vrstvy lepidla. Před nanesením další vrstvy nechte předchozí vrstvu 5 minut schnout.
- Záplatu umístěte přes trhlinu. Lepidlo přilne téměř okamžitě, takže je nutné, abyste záplatu umístili přesně. Na vyrovnání záplaty použijte váleček.
- Lepidlo nechte schnout po dobu alespoň 24 hodin.

**SKLADOVÁNÍ A PÉČE**

- Před uložením výrobek očistěte a nechte uschnout. Předejte tak vzniku plísně.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Použijte mýdlo a čistou vodu.
- Výrobek je možno skladovat vyfouknutý i nafouknutý. Vyfouknutý skladujte v přepravním obalu.
- V případě, že budete výrobek skladovat ve venkovních prostorách, skladujte jej na vyvýšeném místě a zakryjte ochrannou plachtou.
- Nedoporučujeme výrobek skladovat zavěšený.
- Neskladujte v extrémních teplotách: nad 66°C pod -23°C).
- Skladujte na suchém a čistém místě.
- Výrobek nerolujte příliš napevno.

## **Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 roky**

**Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:**

1. zaviněním uživatele, tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, užíváním v nesouladu se záručním listem
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškozením
4. opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy)
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahy
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

**Upozornění:**

1. v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána
2. reklamacie se uplatňuje zásadně písemně s přesným označením typu zboží, popisem závady a potvrzeným dokladem o zakoupení