



Basketbalový koš

UPOZORNĚNÍ

Maximální zatížení obroučky je 30 kg.

Před každým použitím přezkontrolujte dotažení všech šroubů.

Výrobek neumisťujte do blízkosti oken a předmětů, které se mohou rozbit, či mohou být jinak poškozeny.

Nenechávejte děti hrát si nebo jinak manipulovat s košem bez dozoru dospělé osoby.

Toto je tréninkový prostředek, není to hračka!

Tato tréninková pomůcka je určena pouze pro domácí použití. Jakákoliv forma komerčního použití nepodléhá zvláštním podmínkám.

Nikdy nepoužívejte koš u vody. Použití u okoli bazénu, koupaliště či sauny je nebezpečné. Takové použití nepodléhá zvláštním podmínkám.

Před použitím vždy zkontrolujte, zda je výrobek v pořádku. Poškozený výrobek nepoužívejte.

Poškozené části ihned vyměňte.

Používejte pouze originální náhradní díly.

Používejte koš pouze pro daný účel – basketbal. Basketbal hrajte vždy opatrně a buďte pozorní ke svému okolí.

Na koš se nezávěšujte a nehoupejte. Hrozí riziko poškození výrobku a úrazu.

Bezpečnostní pokyny:

1. Zahřívací fáze

Před hrou se zahřejte a protáhněte. Chůze nebo běh kombinovaný s protahováním a základními protahovacími cviky mohou snížit riziko úrazu při sportování.

2. Oděv a obuv

Ke hře zvolte vhodný sportovní oděv a obuv. Basketbal nehrajte naboso, v sandálech či jen v ponožkách a punčocháčích.

3. Uvolňovací fáze

Po hře proveďte protahovací cvičení.

4. Bezpečnostní upozornění

Hru ihned přerušte, pokud ucítíte bolest nebo tlak na hrudi či ve svalch. Hru přerušte také při pocitech na omdlení, nevolnosti či silné bolesti. Konzultujte svůj zdravotní plán s lékařem.

Použití:

Ujistěte se, že je výrobek pevně umístěn a ve stabilní poloze. Přizpůsobte tréninkový čas vašim potřebám a nikdy se nepřepínejte.

Upozornění:

Před začátkem tréninku konzultujte váš zdravotní stav se svým lékařem.

Upozornění

Veškeré díly basketbalového koše musí být složeny podle pokynů uvedených v tomto uživatelském manuálu. Nesprávné provedení montáže může vést k vážnému zranění.

Před složením a použitím výrobku si důkladně prostudujte pokyny a upozornění uvedené v tomto manuálu.

Děti by měly být při použití výrobku pod neustálým dohledem dospělé osoby.

Přemístění výrobku:

- Přemísťování tohoto basketbalového koše by mělo být prováděno 2 osobami. Nedovolte dětem přemísťovat výrobek.
- Postavte se před basketbalový koš a rámu nakloňte k sobě, abyste mohli výrobek přemístit po transportních kolečkách.

Varování!

NERESPEKTOVÁNÍ POKYNŮ A UPOZORNĚNÍ UVEDENÝCH V TOMTO MANUÁLE MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK ÚRAZ ČI POŠKOZENÍ VÝROBKU ČI MAJETKU.

1. Nezávěšujte se na koši a nelpiňte po rámu, může dojít ke zranění či poškození majetku. Dětem nedovolte, aby šplhaly po konstrukci basketbalového koše.
2. Po dokončení montáže ihned naplňte základnu, aby byl výrobek zatížen. Nenechávejte ho nezatížený.
3. Kontrolujte stav základny, utažení uzávěru. Z poškozené základny může trhlami unikat voda či písek a to může vést k odlehčení základny a převržení výrobku.
4. Díly konstrukce pevně utáhněte. Nedostatečně utažené díly by se od sebe mohly během hry nebo transportu oddělit.
5. Klimatické podmínky (vlhkost, chlad, vysoké teploty) či koroze mohou výrobek poškodit.
6. Nevhodné pro děti mladší 3 let.


Seznam dílů

Č.	Název	Č.	Název
1	Deska	11	Šroub x1 (M8 x 50 mm)
2	Obruč	12	Šroub x1 (M8 x 50 mm)
3	Síť	13	Šroub x1 (M8 x55 mm)
4	Šroub x4 (M8 x 35 mm)	14	Šroub x2 (M8 x 20 mm)
5	Matice	15	Výztuž tyče x2
6	Horní díl tyče	16	Těsnění
7	Střední díl tyče	17	Matice
8	Spodní díl tyče	18	Transportní kolečko
9	Základna	19	Klíč x2
10	Plastový šroub		

Základnu lze naplnit 20 kg vody nebo písku.

Pokyny ke složení

1. Z kartonu vyjměte všechny díly výrobku a dle přiloženého seznamu dílu zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny díly.
2. Obruč (2) připevněte k desce (1) a hornímu dílu tyče (6) pomocí šroubů (4) a matic (5).
3. Horní díl tyče (6) připevněte ke střednímu dílu tyče (7) pomocí plastového šroubu (10) a šroubu (11).
4. Základnu (9) umístěte na rovný a hladký povrch. Spodní díl tyče (8) vložte do základny (9), do které umístíte také transportní kolečko (18), matici (17) a těsnění (16). Pomocí přiložených klíčů utáhněte šroub na transportním kolečku. Výtlačku (15) připevněte ke spodnímu dílu tyče (8) a k základně (9) pomocí šroubů (14).
5. Spojte střední díl tyče (7) a dolní díl tyče (8) pomocí šroubu (12) dle obrázku.
6. Sítku protáhněte obručí dle obrázku.



Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 roky ode dne prodeje.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou reparací, nesprávným užíváním
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškozením
4. opotřebením dílů při běžném používání
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahy
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry