




B 51

Magnetický rotoped



Návod k použití

Vážený zákazníku,

blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto kvalitního výrobku, který byl vyvinut podle nejnovějších technických znalostí a vyroben s použitím nejmodernějších technologií.

V dnešní době, kdy se životní styl vyznačuje nedostatkem pohybu, je tento stroj nezbytným doplňkem pro udržení tělesné kondice a zdraví.

Před uvedením výrobku do provozu si, prosím, udělejte čas a pečlivě přečtěte následující návod k montáži a obsluze, a to i v případě, že jste zakoupil(a) stroj sestavený.

Pokud jste zakoupil(a) výrobek v originálním kartónovém obalu, tj. v rozebraném přepravním stavu, věnujte mimořádnou pozornost pokynům k montáži. Před zahájením montáže vyjměte opatrně jednotlivé komponenty z krabice, zkонтrolujte jejich kompletnost a podle návodu si promyslete postup montáže.

Věříme, že budete se zakoupeným výrobkem spokojeni a stroj přispěje k upevnění Vašeho zdraví a životní pohody. Přejeme mnoho úspěchů, vytrvalosti a sil při dosažení Vašich sportovních cílů.

Děkujeme

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY (PRO POSILOVACÍ STROJE S POČÍTAČEM)

1. Před sestavováním a použitím stroje je důležité si podrobně pročíst tyto instrukce. Bezpečného a efektivního cvičení dosáhnete tím, že všechny součásti budou rádně sestaveny a utaženy. Vaši povinností je informovat každého uživatele stroje o způsobu správného zabezpečení a používání stroje a o všech možných nebezpečích souvisejících s nesprávným zabezpečením a používáním posilovacího stroje.
2. V případě, že máte zdravotní problémy, konzultujte s Vaším lékařem používání stroje. Stanovisko lékaře je nezbytné v případě užívání léků, které ovlivňují srdeční rytmus, krevní tlak či hladinu cholesterolu.
3. Berte na vědomí reakci Vašeho těla. Nesprávné nebo nadměrné cvičení může negativně ovlivnit Vaše zdraví! Ukončete cvičení, když budete cítit: bolesti, tlak na hrudi, nepravidelný srdeční rytmus, dýchací potíže, závratě, nevolnost. O vzniku těchto potíží informujte vašeho lékaře.
4. Udržujte stroj mimo dosah dětí (stroj je konstruován jen pro dospělé) a zvířat! Chraňte stroj před nepříznivými vlivy, zejména vodou, prachem, intenzivním slunečním zářením a nízkými/vysokými teplotami. Udržujte stroj v suchém a čistém stavu, čištění používejte suchý, popř. jen mírně navlhčený hadřík.
5. Maximální váha cvičence je 140 kg!
6. Vždy používejte stroj dle těchto pokynů. V případě, že naleznete jakékoli vadné součástky v průběhu sestavování nebo kontrolování stroje nebo uslyšíte neobvyklý zvuk při používání, ukončete montáž nebo používání stroje.
Nepoužívejte stroj do odstranění závady nebo výměny vadných dílů!
7. Používejte stroj na pevném, rovném povrchu a na podložce, která chrání podlahu či koberec.

Pro dodržení bezpečnosti je nutno mít při cvičení kolem stroje minimálně 0,5 m volného místa.

8. Bezpečná úroveň zařízení může být udržena pouze při pravidelných kontrolách poškození a opotřebení, například lan, míst spojů, atd. Před použitím stroje zkontrolujte, zda jsou všechny matice a šrouby řádně utaženy!

9. Při cvičení nosete vhodný oděv, vyvarujte se takového oblečení, které se může zachytit do pohyblivých částí stroje anebo omezit Váš pohyb.


10. Při přemístování stroje dávejte pozor, aby nedošlo k poranění zad. Vždy používejte techniku zdvihu nebo stroj přemístěte za asistence druhé osoby.

11. Magnetický rotoped byl testován a certifikován, dle EN957 a odpovídá třídě H – (Home) pro použití v domácnostech.

12. Elektro zařízení (počítač) nesmí být odstraňováno spolu se směsným komunálním odpadem, ale musí být odkládáno na místech k tomu určených nebo v místech jejich zpětného odběru, stejně tak baterie použité do počítače.

13. Tento návod k použití s bezpečnostními pokyny, záruční list a doklad o zakoupení pečlivě uschovějte!


MONTÁŽNÍ VÝKRES



SEZNAM DÍLŮ


č.	Popis	Velikost	ks
2	Rukojeti		1SET
3	Počítač		1ks
4	Kabely		1ks
6	Horní kabel zátěže		1ks
7	Sloupek rukojetí		1SET
8	Dolní kabel zátěže		1ks
9	Dolní kabely		1ks
10	M8 šroub	M8*16L	4ks
13	Horní kabely		1ks
14	Kabel snímače pulsu		1ks
15	Průchodka		1ks
16	Šroub rukojetí		1ks
17	Sedlo		1ks
18	Posunovač sedla		1SET
19	Nosník sedla		1SET
20	Plochá podložka	M10	1ks
21	Šroub nastavení sedla	M10	1ks
22	Regulátor nastavení sedla	M10	1ks
25	Oblá podložka	Φ 20* Φ 8.2*1.2T	4ks
26	Hlavní rám		1SET
40	Prostřední kabely		1ks
41	Přední stabilizátor		1ks
56	M8 šroub	M8*50L	4ks
58	Zadní stabilizátor		1ks
65	Pedály (L&R)		1SET
70	M5 šroub	M5*16L	2ks
71	M4 samořezný šroub	M4*20L	2ks
74	Zadní kryt rukojetí		1ks
75	Přední kryt rukojetí		1ks

Krok č.1



Vezměte přední stabilizátor (41) a zadní stabilizátor (58). Zatímco někdo jiný zvedne přední / zadní část rámu, připevněte přední / zadní stabilizátor na rám (26) pomocí šroubů (56).


Krok č. 2



Vložte sloupek sedla (19) do rámu (26). Přizpůsobte otvor v sedlové trubce otvoru v rámu. Vložte regulátor nastavení sedla (22) do otvoru rámu a sedlové trubice a utáhněte jej. Ujistěte se, že jste umístili regulátor do otvoru nosníku sedla.


Připevněte sedlo (17) na posunovač sedla (18). Poté připojte sedlo na nosník sedla pomocí M10 šroubu nastavení sedla (21).

Krok č. 3




Zatímco vám někdo přidržuje přední řídítkovou část ve vzpřímené poloze, připojte prostřední kabely (40) k dolním kabelům (9). Opatrně zasuňte sloupek rukojetí (7) do rámu (26). Dávejte pozor, abyste nepřerušili spoj kabelů. Připevněte sloupek rukojetí k rámu pomocí 4 šroubů M8 (10) a 4 podložek M8 (25).

Připevněte řídítka (2) na sloupek rukojetí (7) pomocí šroubu rukojetí (16), průchodky (15) a předního krytu rukojetí (75).




Vložte koncový kolík (a) do malého háčku (b). Zatáhněte kabel kolíku (c) skrz hák (d). Ujistěte se, že koncový kolík (a) je dobře vložen do malého háčku (b) a kabel kolíku (c) nevypadává z háku (d).

Krok č. 4



Zatímco vám někdo přidržuje počítač (3), připojte horní kably (13) ke kabelům (4). Vložte kabelové svazky do řídítkové části. Připojte počítač na sloupek rukojetí pomocí šroubů (72). Dávejte pozor, aby se nesevřely kabelové svazky! Připojte snímač pulsů do konektoru na zadní straně počítače. Upevněte zadní kryt rukojetí (74) s předním krytem rukojetí (75) pomocí šroubů M4 (71) a šroubů M5 (70).

Krok č. 5



Připojte pravý pedál (65R) a levý pedál (65L) na pedálové kliky a poté připojte do rámu. Pravá klika je na pravé straně jako když by jste seděli na rotopedu. Pozn.: pravý závit se šroubuje po směru hodinových ručiček a levý proti směru hodinových ručiček.

POKYNY KE CVIČENÍ

1. ZAHŘÍVACÍ FÁZE

Zahřívací fáze rozproudí Váš krevní oběh, zahřeje a připraví svaly, aby správně fungovaly. Zároveň také sníží nebezpečí vzniku křečí a zranění svalů. Tuto fázi nevynechávejte! Doporučujeme provést několik protahovacích cviků, jak je ukázáno níže. V každém protažení byste měli vydržet po dobu asi 30 sekund, neprotahujte svaly prudkým pohybem a nepřepínejte je – pokud pocítíte bolest, přestaňte!



2. FÁZE CVIČENÍ

Toto je fáze, do které vložte největší úsilí. Pravidelným cvičením se svaly vašich nohou stanou pružnější. Cvičte svým vlastním tempem, které udržujte po celou dobu cvičení. Optimální je cvičit na začátku 15 – 20 minut, po několika trénincích déle. Doporučujeme trénovat nejméně třikrát týdně, pokud možno s rovnoměrným časovým rozložením. Cvičení by mělo být dostatečné tak, aby Váš srdeční tep dosáhl "optimálního tepu", jak je znázorněno v grafu.

3. ZKLIDŇUJÍCÍ FÁZE

Tato fáze je nutná pro to, aby se Váš kardiovaskulární systém a Vaše svaly postupně uvolnily. Zopakujte protahovací cviky a znova mějte na paměti, abyste svaly nepřetahovali a prudce nenapínali.

4. TVAROVÁNÍ SVALŮ

Pokud se zároveň snažíte zlepšit Vaši fyzickou kondici, je nutné, abyste pozměnili Váš tréninkový program. Během zahřívací a uklidňující fáze cvičte jako obvykle, ale ke konci fáze cvičení zvyšte odpor.

5. SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI


Důležitým faktorem při snižování hmotnosti je množství přijímaných a vydávaných kalorií. Čím déle a usilovněji cvičíte, tím více jich spálíte. Je však zároveň třeba sledovat jejich příjem, zejména dát si pozor na tučná, sladká jídla a velikost porcí.

6. KONTROLUJTE SVŮJ SRDEČNÍ TEP

Abyste byli schopni zkontovalovat svůj srdeční tep, musíte nejprve vědět, jak jej změřit. Nejsnazší způsob je přitisknout konečky prstů k tepně na vašem krku, mezi svaly a dýchacími cestami. Spočítejte počet pulsů za 10 vteřin a vynásobte jej 6. Tak dostanete váš srdeční tep za minutu.

CVIČTE V RÁMCI SVÝCH MOŽNOSTÍ

Jakou úroveň srdečního tepu musíte udržovat během vašeho cvičení? Požádejte svého lékaře, aby vám dal náležité pokyny odpovídající Vašemu zdravotnímu stavu.



NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ CVIČEBNÍHO POČÍTAČE

SPECIFIKACE

ČAS (TMR).....	00:00-99:59 MIN: SEC
RYCHLOST (SPD).....	0.0-99.9 KM/H nebo mil/H
VZDÁLENOST (DST)	0.00-999.9 KM nebo mil
KALORIE (CAL)	0-9999 KCAL
PULS.....	40-200 tepů / minuta
T.H.R. – zvolený limit tepů pro cvičení	60 – 200 tepů/ min.

MEASURE – míry a váhy – k nastavení T.H.R. - * funkci mají pouze některé stroje

Funkce tlačítek:

MODE: stisknutím vyberete požadovanou funkci. Při stisknutí nad 2 sec. se všechny naměřené hodnoty vymažou. Při stisknutí na víc než 4 sec. dojde k vymazání zadaných osobních dat.

RECOVERY – tlačítko Vás vrátí do hlavního menu – konkrétně do TIME (čas). Po stisknutí tlačítka na závěr cvičení podržte snímače tepu po dobu 1 minuty. Počítač vyhodnotí Vaši fyzickou kondici, podle přiložené tabulky (*TIP).

MEASURE: Po stisknutí tlačítka na závěr cvičení podržte snímače tepu po dobu 15 vteřin. Počítač vyhodnotí a zobrazí údaje o Vaší postavě, zařazení stupně obezity a množství tělesného tuku v procentech.

T.H.R.: Kontroluje počet tepů při cvičení – řídí se tím optimální průběh cvičení, aby nedocházelo k vyšší zátěži než je doporučené nebo při hubnutí, aby docházelo cvičením k optimálnímu spalování tuků, viz graf tepové frekvence.

UP – přičítání, zvyšování hodnot

DOWN – odečítání, snižování hodnot

* TIP : Určuje tělesnou kondici do 9 stupňů : 1. Výjimečný sportovec, 2. Výborný sportovec, 3. Ideální postava, 4. Sportovec, 5. Optimální hmotnost, 6. Mírná nadváha, 7. Nadváha, 8. Obezita, 9. Nadměrná obezita

Navolení konkrétních parametrů osob:

Přidržte tlačítko MODE, po dobu 5 vteřin. po zvukovém signálu lze nastavit:

NASTAVIT MUŽ / ŽENA, pomocí „UP“, nebo „DOWN“
potvrdit stisknutím tlačítka MODE

NASTAVIT VÝŠKU, pomocí „UP“, nebo „DOWN“
potvrdit stisknutím tlačítka MODE

NASTAVIT VÁHU, pomocí „UP“, nebo „DOWN“
potvrdit stisknutím tlačítka MODE

NASTAVIT VĚK (Age), pomocí „UP“, nebo „DOWN“
potvrdit stisknutím tlačítka MODE

AUTO ON/OFF:
Displej se automaticky vypne, pokud po dobu 4 minut neobdrží žádný signál, nebo nebude stisknuto žádné tlačítko.

JAK NASTAVIT ČAS, VZDÁLENOST, PULS A KALORIE:

FUNKCE: TIME (čas)

SPEED (rychlosť)

DISTANCE (vzdálenost)

CALORIE (kalorie)

PULS (puls)

- Stisknutí tlačítka MODE, po dobu cca 1 vteřiny, je možno nastavit požadovanou hodnotu, jedné z uvedených funkcí, která se bude odečítat, až do nuly. Nastavení konkrétní hodnoty, navolíte pomocí tlačítek „UP“ a „DOWN“
Pokud snímač rychlosti dostane signál, funkce začne odpočítávat. 10 vteřin před koncem přednastavené funkce, začne pípat zvukový signál. Stiskněte jakékoli tlačítko pro přerušení pípání.

ČAS: čas cvičení se zobrazí stiskem tlačítka MODE, objeví se značka TMR.

RYCHLOST: se zobrazí stiskem tlačítka MODE, objeví se značka SPD.

VZDÁLENOST: se zobrazí stiskem tlačítka MODE, objeví se značka DST.

PULS: aktuální srdeční frekvence je zobrazována v tepech za minutu (BPM). Stiskněte tlačítko MODE, až se zobrazí značka “PULSE”, dejte obě dlaně na snímače srdečního pulsu a vyčkejte 30 vteřin pro nejpřesnější načtení.

KALORIE: spálené kalorie se zobrazí stisknutím tlačítka MODE, objeví se značka CAL.

SCAN: automatické zobrazení, v uvedeném pořadí:

ČAS – RYCHLOST – VZDÁLENOST – PULS – KALORIE

BATERIE:

Baterie můžete vyměnit na zadní straně počítače. Použijte dvě baterie “AA”, nebo “AG13” o 1,5 V.

ZÁRUČNÍ LIST

Na výrobek se poskytuje kupujícímu (spotřebiteli) záruka v době trvání 24 měsíců od zakoupení (převzetí). Záruční list spolu s dokladem o zakoupení a návodem k použití pečlivě uschovejte!

REKLAMACE

Práva z odpovědnosti za vady lze uplatňovat jen **u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen**.

Je třeba **vytknout vadu** – tzn. dostatečně přesně označit vadu, popřípadě to, jak se vada navenek projevuje.

Obecně formulované sdělení, že výrobek má vadu, nestačí!

Vytknutí musí obsahovat i oznámení konkrétního práva z odpovědnosti za vady, kterého se kupující domáhá, a je třeba jej doložit vyplněným **záručním listem s razítkem prodávajícího a dokladem o zakoupení (účtenkou) s datem prodeje**. Výrobek je zároveň nutno opatřit vyhovujícím **obalem**, nejlépe originálním.

Kupující má právo, aby byla vada odstraněna bezplatně, rádně a včas (nejpozději ve 30 denní lhůtě od uplatnění reklamace, nedohodne-li se kupující s prodávajícím na době delší), popřípadě výrobek vyměněn.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít (bez ohledu na to, kdy kupující věc fakticky převzal) se do záruční doby nepočítá.

Práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době (tzn. nejpozději posledního dne záruční doby).

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

Opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním. (Obvyklým užíváním se rozumí používání k účelu, ke kterému je výrobek určen a způsobem, který je popsán v přiloženém návodu k použití)

ZÁRUKA SE DÁLE NEVZTAHUJE NA VADY ZPŮSOBENÉ:

Mechanickým poškozením; (například vady způsobené proříznutím výrobku nebo jeho části při rozbalování)

Neodborným zásahem (opravou) uživatele, i třetích osob;

Nesprávným zacházením či zacházením v rozporu s návodem k použití;

Neprováděním nutné údržby popsané v návodu k použití;

Vystavením nepřiznivým vnějším vlivům, nízkým/vysokým teplotám, nevhodným skladováním;

Neodvratitelnou událostí – živelnou pohromou;

PLACENÁ OPRAVA:

Je-li vytýkána vada, na kterou se záruka nevztahuje, nebo již uplynula záruční doba, a kupující požaduje opravu, jedná se o opravu placenou.

Cena a podmínky budou stanoveny po dohodě se servisním střediskem společnosti ACRA, s.r.o

Ostatní práva a povinnosti se řídí ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, zejména § 612 a násł.

Ekologická likvidace elektrozařízení (počítač) je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA.

Za obaly od výše uvedeného výrobku byl zaplacen poplatek za využití a zpětný odběr dle § 10 a § 12 zák. č. 477/2001 Sb., o obalech, do systému EKO-KOM pod identifikačním číslem EK – F06020212.

Typové označení výrobku:

**Datum prodeje:
Razítka a podpis prodávajícího:**

Datum reklamace	Vytýkaná vada	Záznamy servisního střediska	Výměna součástky	Poznámka

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte servisní středisko nebo reklamační oddělení:

